

WUNDERWERK

— est. 1964 —

DESIGNPANEELLE FR

Montage- und Pflegeanleitung

Vor der Montage lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.
Diese Montageanleitung ist für die WUNDERWERK est. 1964 Designpaneele FR zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

Holz ist ein Naturprodukt, Echtholzfurniere und Lamellen können in Struktur und Farbe variieren! Die WUNDERWERK est. 1964 Designpaneele FR sind nur für den Innenbereich geeignet (nicht für Feuchträume).

SCHNELLANLEITUNG ZUR MONTAGE (DESIGNPANELEE FR IN DER LÄNGE 240 CM)

Wir empfehlen Ihnen, mindestens 15 Schrauben pro Paneel zu verwenden. Die Schrauben erhalten Sie als Zubehörartikel in schwarz lackiert. Die Verwendung von Dübeln, für die optimale Befestigung, ist notwendig.

Für eine verbesserte Schallabsorption fixieren Sie eine Holzlattenkonstruktion (45 mm) an Ihrer Zimmerwand und legen Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffplatten zwischen die Holzlatten (Abstand ca. 60 cm). Die Paneele werden anschließend mit der Holzlattenkonstruktion verschraubt.

Die schwarze Hartfaserplatte und auch die Sperrholz-Lamellen können Sie mit einer Handkreissäge kürzen/zuschneiden. Bitte achten Sie auf die Verwendung eines Feinzahnsägeblatts um eine saubere Schnittkante zu erzielen. Entfernen Sie Heftklammern die sich im Schnittbereich befinden! Eventuell ist nach dem Zuschneiden eine Fixierung der einzelnen Lamellen mit Heftklammern oder kurzen Schrauben (ca. 15 mm) notwendig.

Wenn Sie die WUNDERWERK est. 1964 Designpaneele FR anpassen mussten, ist es wichtig, die Schnittkanten wieder zu versiegeln. Nur so stellen Sie sicher, dass die Paneele weiterhin die erforderliche Brandschutzklassifizierung beibehält. Hierfür erhalten Sie einen speziellen Brandschutzlack als Zubehörartikel. Bevor Sie mit dem Lackieren beginnen stellen Sie bitte sicher, dass das Paneel frei von Staub oder Säge-resten ist. In dem Lackierset ist ein Klar- und ein Schwarzlack enthalten. Den Klarlack verwenden Sie für die Schnittflächen der Lamellen, den schwarzen Lack für die Schnittkanten der Hartfaserplatte. Nach dem Auftragen der Lacke muss dieser für mindestens 30 Minuten trocknen. Anschließend ist das Paneel für den Einbau fertig.

Bei weiteren Fragen zu Befestigungsmaterialien oder Werkzeugen fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

REINIGUNG

Die WUNDERWERK est. 1964 Designpaneele FR können mit einem nebelfeuchten Tuch oder einer feinen Bürste gereinigt werden. Das Reinigungstuch sollte fussfrei sein. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher! Die Zwischenräume können Sie mit einer gummierten Fugendüse aussaugen. Sollten Sie sich unsicher sein, testen Sie an einer nicht sichtbaren Fläche Ihr Reinigungsergebnis.

TOLERANZEN/ABWEICHUNGEN VON ANGEgebenEN FORMATEN

Toleranzen: +/- 3 mm.
Rechtwinkligkeit: Länge/Breite +/- 2 mm.
Gewicht +/- 10 %

ENTSORGUNG/RECYCLING

Entsorgungsbetrieb/Recyclinghof (Altholz)

Passendes Zubehör für die Paneele:

- Schrauben 4,5 x 45 mm, schwarz



ZL.-Nr. 356041

Vor der Montage lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.

Figur 1



Figur 2

