

MONTAGEHINWEISE

WUNDERWERK est. 1964 Akustikpaneele

Eigenschaften:

Holz ist ein Naturprodukt, Echtholzurniere können in Struktur und Farbe variieren!

Montageanleitung:

Je nachdem, ob Sie die Paneele an der Decke oder an der Wand montieren wollen, empfehlen wir Ihnen, mindestens 15 Schrauben pro Paneel zu verwenden. Die Abmessung der Schrauben sollte mindestens 3,5 x 35 mm betragen. Für die Optik, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von schwarz lackierten Schrauben passend zum Akustikvlies. Alternativ können Sie auch Montagekleber verwenden.

Das schwarze Akustikvlies kann mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden. Die Lamellen können bei Bedarf entweder mit einer Handstichsäge oder Handkreissäge gekürzt werden. Bitte achten Sie auf die Verwendung eines Feinzahnsägeblatts um eine saubere Schnittkante zu erzielen. Bei weiteren Frage zu Befestigungsmaterialien oder Werkzeugen fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

