



# WUNDERWERK

— est. 1964 —

## KUNSTRASEN

Verlegehinweise

Vor der Verlegung lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.

## 1. VORBEREITUNG DES UNTERBAUS

- 1.1 Den Naturrasen entfernen (weitere 10-15 mm einkalkulieren, falls ein Dämmpolster verlegt werden soll).
- 1.2 Die Fläche mit Unkrautvernichtungsmittel behandeln.
- 1.3 Unebenheiten der Fläche mit Sand füllen und glätten.
- 1.4 Bei Lehmboden: Eine Drainageschicht aus Schotter bzw. Feinsplitt installieren.
- 1.5 Die Fläche mit einer Laufwalze verdichten, sodass sie mit der Oberkante des Randes abschließt und eben ist.



## 2. VERLEGUNG DES KUNSTRASENS

- 2.1 Sämtliche Ablagerungen und Staub entfernen.
- 2.2 WUNDERWERK est. 1964 Unkrautvlies auf gesamter Fläche ausrollen und zuschneiden. Das Verlege-Vlies schützt vor Unkraut und erleichtert die Arbeit auf der planierten Fläche (optional: Dämpfungsmatten auslegen, ineinander stecken und zuschneiden).
- 2.3 WUNDERWERK est. 1964 KUNSTRASEN ausrollen.
- 2.4 Mit einem scharfen Messer das Anfangs- und Endstück von der Rolle abtrennen.
- 2.5 WUNDERWERK est. 1964 KUNSTRASEN bahnenweise verlegen, dabei auf gleiche Faserrichtung achten.
- 2.6 Die Fasern sollen idealerweise in Richtung des Hauptbetrachters ausgerichtet sein.



### 3. KUNSTRASENBAHNEN VERKLEBEN

- 3.1 Den Rand des WUNDERWERK est. 1964 KUNSTRASENS entlang der Nahtstelle ca. 30 cm zurückfalten.
- 3.2 Das Verstärkungsband mittig entlang der Nahtstelle mit der Klebeseite nach oben abrollen (bei Bedarf vorher die Rasenkante aufzeichnen).
- 3.3 Die Schutzfolie des Verstärkungsbandes abziehen.
- 3.4 Eine Seite des WUNDERWERK est. 1964 KUNSTRASENS zurückfalten, dann vorsichtig die zweite Seite umfalten.
- 3.5 Die Kunstrasenteile müssen bündig liegen. Die Nahtstellen kontrollieren. Keinesfalls dürfen die Kunstrasenstücke überlappen!
- 3.6 Den WUNDERWERK est. 1964 KUNSTRASEN auf dem Nahtband mit ausreichend Gewicht kurzzeitig belasten. Nur vertikal belasten.

### 4. AUFTRAGEN DER FÜLLUNG

- 4.1 Runden, gebrannten Sand (80 % Rundkorn, Körnung 0,5-1,5 mm) quer zur Faserrichtung ausschütten.
- 4.2 Den Sand mit Hilfe eines Abziehers in Faserrichtung einarbeiten.
- 4.3 Diesen Prozess wiederholen, bis die gesamte Fläche gleichmäßig verfüllt ist.
- 4.4 Ca. 8-10 kg Sand pro m<sup>2</sup> verfüllen. Der Sand sollte solange eingearbeitet werden, bis er nicht mehr sichtbar ist (je nach Polhöhe des Rasens mehr oder weniger Sand pro m<sup>2</sup>).
- 4.5 Den WUNDERWERK est. 1964 KUNSTRASEN nur in trockenem Zustand verfüllen!



## 5. ABSCHLIESSENDE PFLEGE

5.1 Mit einer Harke entgegen der Faserrichtung vorsichtig aufharken.

5.2 Bei großen Flächen ist eine Bürstmaschine zu nutzen.



## ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:



### witterungsbeständig

gegen Sonne, Frost, Schnee und lange Regenperioden



### einfache Reinigung

mit Hilfe eines Besens oder Laubsaugers



### UV-stabile Farben

lassen den Kunstrasen über viele Jahre im wunderbaren Grün erstrahlen



### optimale Entwässerung

durch großzügige Verteilung an Drainagelöchern im Rasenrücken



### schnelle Verlegung

Beratung, Planung und Verlegung – alles aus einer Hand



### Schluss mit Unkraut

kein Wildwuchs, keine Vermoosung und endlich kein Unkraut mehr



### Schluss mit Schäden

keine Standschäden oder Beeinträchtigungen durch Hundeurin o.Ä.



### pflegeleicht

kein Mähen, Wässern, Düngen und Vertikutieren notwendig



### grenzenloses Grün

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und sorgen Sie so für ein optimales Ergebnis!